



Ref. 12011

Seguros mandos cocina

- Recomendado para que los niños no manipulen las llaves del gas de la cocina o horno, evitando graves accidentes.
- Unidades: 4

Cooker control safety device

- The ideal device to prevent children handling the controls of the gas cooker or oven, thus preventing serious accidents.
- Units: 4



Ref. 40402

Protector fuegos

- Protege al niño de quemaduras con el fuego e impide su alcance a recipientes calientes.
- Fácil montaje y lavable en el lavavajillas.
- Adaptable a 60 cm y 90 cm.

Cooker protector

- Protects children from burns.
- Dishwasher safe and easy assembly.
- Adjustable to 60 cm y 90 cm.



Ref. 1336

Cierre de seguridad nevera

- Instalación posible en puertas de apertura a izquierda o derecha.
- Múltiples aplicaciones.
- Unidades: 2

Refrigerator safety lock

- Can be installed on doors that open to the left or to the right.
- Multiple purposes.
- Units: 2